



扱き胴側板カバー

【作業1】

- ・【作業1】～【作業4】、分解作業を示します
- ・扱き胴側板カバーの取外し方法です(片側のみ外します)
- ・○印2ヶ所のネジとナットを取外します



絡み防止バー止め板

【作業2】

- ・絡み防止バー止め板の取外し方法です
- ・○印3ヶ所のネジを取外します
- ・扱き胴を手で回転させ、全4枚の絡み防止バー止め板も同様に取外します

矢印の方向に引っ張れば
抜けます

絡み防止バー

【作業3】

- ・絡み防止バーを全20本取外す



【作業4】

- ・扱き歯の取外し方法
- ・○印2ヶ所のネジを取外す
- ・全127個の扱き歯を取外す
- ・分解作業は以上



【作業5】

- ・【作業5】～【作業8】、再組立て作業を示す
- ・扱き歯を取付ける
- ・○印2ヶ所のネジを取付ける
- ・全127個の扱き歯を取付ける



【作業6】

- ・絡み防止バーを全20本取付ける

矢印の方向に差し込んで
下さい





【作業7】

- ・絡み防止パー止め板を取付ける
- ・○印3ヶ所のネジを締付ける
- ・扱き胴を手で回転させ、全4枚の絡み防止パー止め板を取付ける



【作業8】

- ・扱き胴側板カバーを片側取付ける
- ・○印2ヶ所のネジとナットを締付ける

以上、作業完了です！