



標準の設置イメージ



豆寄せカバーを交換することで
作業場に合わせホッパーの出口方向を変えることができます。

豆寄せ左カバー取り付け



豆寄せ右カバー取り付け

