





【作業1】
本体を裏返し出来る状態にする
外枠を外してもOK
枠内部のコネクターは必ず外しておいてください




【作業2】
・本体を裏返す




【作業3】
・○印の4箇所 ネジを外す




【作業4】
・ファンカバーを外す




【作業5】
・電装パネルに接続されているコネクタを外す




【作業6】
・配線をワイヤークリップから外す




【作業7】
・送風ゴム管を外す




【作業8】
・送付ゴム管を2カ所外す



【作業9】
・ナットを外す



【作業10】
・ナットを外す



【作業11】
・段付き部を外すとヒーターボックス組品が取れます
・ヒーターボックス組品を交換し、【作業11→1】の逆手順で組立をおこないます